Wagi etykietujące CL3000 Instrukcja kalibracji.



Wersja instrukcji: V.1.0 / 2018.02.23

# **SPIS TREŚCI:**

1. Wstęp	. 4
2. Włączenie trybu kalibracji	. 4
3. Kalibracja dwupunktowa – MENU 8110	. 5
4. Ustawienie zakresu pomiarowego i jednostek – MENU 8130	. 7
5. Ustawienie współczynnika grawitacji – MENU 8140	. 8
6. Korekta liniowości wskazań – MENU 8160	. 9
7. Ustawienie parametrów punktu zera oraz tary – MENU 8170	11
8. Przywrócenie ustawień fabrycznych – MENU 8183	12
9. Kalibracja z uwzględnieniem histerezy – MENU 8185	12

## 1. Wstęp

Niniejsza instrukcja opisuje przebieg czynności związanych z kalibracją wagi CL3000.

Uwagi:

Do przeprowadzenia kalibracji niezbędne jest użycie legalizowanych wzorców masy (klasy M1).

Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z kalibracją wagę należy poddać legalizacji ponownej.

Nie wolno zmieniać innych parametrów dostępnych w menu, a nie opisanych w niniejszej instrukcji.

Przed przeprowadzeniem kalibracji należy:

- 1. Ustawić wagę na stabilnym podłożu.
- 2. Zdjąć obciążenie z szalki (szlaka ma być pusta)
- 3. Wypoziomować według wskazania poziomicy.



W celu stabilizacji warunków termicznych, waga powinna być właczona przez 30 minu, przed rozpoczeciem procesu kalibracji.

## 2. Włączenie trybu kalibracji



Uwaga:

Wartości działek podane w opisach należy traktować jako wartości przykładowe. Wartości działek dla każdej wagi mogą się różnić i są uzależnione od indywidualnych właściwości belki tensometrycznej.

## 3. Kalibracja dwupunktowa – MENU 8110

Funkcja zapewnia możliwość kalibracji dwupunktowej dla punktu "0", dla obciążenia równego pełnemu zakresowi pomiarowemu wagi.

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisz

8110	EAL ibr
	SPAn

### Kalibracja punktu "0":

2.

- 1. Przed rozpoczęciem kalibracji obciążenie musi być zdjęte z szalki.
  - Nacisnąć klawisz
- 3. Wyświetlacz wskaże:

8110	ULoAd
Działki masy całkowitej:	8469
Działki masy startowej:	8469

- 4. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 6. Wyświetlone zostanie menu kalibracji pełnego zakresu wagi.

8110	LoAd
Działki masy całkowitej:	0
Działki masy startowej:	8469

### Kalibracja punktu obciążenia odpowiadającego pełnemu zakresowi pomiarowemu:

7. Położyć na szalce wzorce o nominalnej masie równej pełnemu zakresowi pomiarowemu wagi (dla wagi o zakresie 15kg położyć wzorce o masie 15kg).

8110	LoAd
Działki masy całkowitej:	77436
Działki masy startowej:	85904

- 8. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 9. Zaczekać na zapisanie ustawienia. Nie dotykać szalki w czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlane będą kolejno komunikaty (''用 止日, ''用 止日, ''用 止日, ''用 止日, ''用
- 10. Po zakończeniu procesu kalibracji zostanie wyświetlony ponownie ekran menu kalibracji (Menu 8110).

8110	САЦ ібг
	SPAn

#### Możliwe komunikaty błędów:

1. Niestabilność masy na szalce

CAL-UNST:01	
8110 UnioAd	
	847
	847

2. Przekroczenie zakresu masy w czasie kalibracji (za mała lub za duża masa)

CAL-Range:07	
8110	ĽA ₁E O
	847
	847 I

3. Błąd komunikacji z przetwornikiem analogowo cyfrowym.

Konieczne jest sprawdzenie poprawności połączeń pomiędzy modułem przetwornika analogowo cyfrowego a płytą główną. Jeśli połączenia są prawidłowe konieczna jest wymiana modułu przetwornika analogowo cyfrowego lub płyty głównej.

CAL-AD:ff	
8110	ם אי אה
	847
	847

### 4. Ustawienie zakresu pomiarowego i jednostek - MENU 8130

Uwaga:

W tabeli zaznaczono <u>wymagane prawidłowe ustawienia</u> zakresu pomiarowego i jednostek dla wag o zakresie 15kg.

#### Nie wolno zmieniać wymaganych ustawień!

#### Nie wolno zmieniać ustawień po przeprowadzeniu kalibracji!

Lp.	Parametr:	Wartość
1	Jednostka masy (W.Unit)	0: kg
		1 : lb
		2 : g
2	Zakres pomiarowy (CAPA)	1 : 15kg
		2 : 30kg
3	Przedział - podział z zakresu pomiarowego (dUAL)	0 : pojedynczy
		1: podwójny (dwudziałowość)
4	Jednostka kalibracji (C.Unit)	0 : kg
		1 : lb

3

#### Widok prawidłowych ustawień:

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisz

8 130	[APA
	1.Un iE
	0

8 130	[APA
	Ľ.U∩ iE
	۵

15kg	
8 130	EAPA
	CAPA
	1

8 130	[APA
	dUAL
	1

8 130	[APA
	c.Un it
	۵

### 5. Ustawienie współczynnika grawitacji – MENU 8140

Funkcja pozwala na korektę współczynnika grawitacji stosownie do miejsca eksploatacji wagi. **Grawitacja fabryczna (F.Grvity) -** Oznacza wartość współczynnika grawitacji w miejscu kalibracji.

Grawitacja lokalna (L.Grvity) - Oznacza wartość współczynnika grawitacji w miejscu eksploatacji.

W przypadku gdy waga jest kalibrowana i eksploatowana na terenie Polski, obie wartości współczynnika grawitacji muszą być jednakowe. Wartość współczynnika dla Polski wynosi **9,8126m/s**<sup>2</sup>. Wartość współczynnika należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej. Wybór współczynnika przyciskami ▲ ▼.

### Sposób wprowadzenia prawidłowych ustawień:

4

6

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisz

8 140	[ru£¥
	F.Cruty
	9.8 126

8 140	[ruby
	L.Cruty
	9.8 126

Zapisać wprowadzone ustawienia naciskając przycisk "SAVE"

### 6. Korekta liniowości wskazań – MENU 8160

Funkcja umożliwia przeprowadzenie kalibracji trójpunktowej (w punkcie zera, w środku zakresu pomiarowego wagi i w punkcie pełnego obciążenia) pozwalającej na korektę liniowości wskazań wagi. Domyślnie ustawiona wartość masy wzorca dla kalibracji w punkcie w środku zakresu pomiarowego, dla wagi o zakresie 15kg wynosi **5kg**.

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisz

8 160	L inEA
	1975 ISPE
	5

1. Zatwierdzić masę wzorca (5kg) naciskając przycisk "PRINT".

### Kalibracja punktu "0":

2. Przed rozpoczęciem kalibracji obciążenie musi być zdjęte z szalki.

8 160	ULoAd
Działki masy całkowitej:	8469
Działki masy startowej:	8469

- 3. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 4. Zaczekać na zapisanie ustawienia. Nie dotykać szalki w czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlane będą kolejno komunikaty (''A 'E', ''A 'E', ''A 'E', ''A 'E', ''A 'E')
- 5. Wyświetlone zostanie menu kalibracji dla punktu w środku zakresu pomiarowego wagi.

8 160	ñ id
Działki masy całkowitej:	0
Działki masy startowej:	8469

### Kalibracja punktu w środku zakresu pomiarowego:

6. położyć na szalce wzorzec o masie zadeklarowanej dla punktu w środku zakresu pomiarowego (Domyślnie ustawiona wartość to 5kg dla wagi o zakresie 15kg).

8 160	ñ d
Działki masy całkowitej:	25805
Działki masy startowej:	34283

- 7. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 9. Wyświetlone zostanie menu kalibracji pełnego zakresu wagi.

8 160	LoAd
Działki masy całkowitej:	25805
Działki masy startowej:	34283

#### Kalibracja punktu pełnego zakresu pomiarowego:

 Położyć na szalce wzorce o nominalnej masie równej pełnemu zakresowi pomiarowemu wagi (15kg dla wagi o zakresie 15kg).

8 160	LoAd
Działki masy całkowitej:	77427
Działki masy startowej:	85905

- 11. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 13. Wyświetlone zostanie menu kalibracji (Menu 8100) kończące proces kalibracji.

8110	САЦ іБг
	SPAn

### 7. Ustawienie parametrów punktu zera oraz tary – MENU 8170

Uwaga:

W tabeli zaznaczono <u>wymagane prawidłowe ustawienia</u> parametrów dla punktu zera oraz tary, dla wag o zakresie 15kg. Nie wolno zmieniać wymaganych ustawień! Nie wolno zmieniać tych ustawień również po przeprowadzeniu kalibracji!

	Parametr:	Wartość
1	Inicj. Zakres zera (%) (I.Zero)	10% (Wymaganie OIML)
2	Zakres zerowania (%) (rEZEro)	2% (Wymaganie OIML)
3	Zakres przeciążenia ( <i>d</i> ) (OverLd)	9 (Wymaganie OIML)
4	Sumowanie tary (AC.TArE)	Y
5	Odejmowanie tary (Sb.TArE)	Y
6	Znacznik masy brutto (GZero.m)	Y
7	Znacznik masy netto (mZero.m)	Ν
8	Śledzenie zera brutto (GZero.t)	Т
9	Śledzenie zera netto (mZero.t)	Ν

### Sposób wprowadzenia prawidłowych ustawień:

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisz

סרו 8	SEŁ	
	ı.2Ero	
		10

Wybór widoku kolejnych parametrów przyciskami "▼" i "▲".

Zapisać wprowadzone ustawienia naciskając przycisk "SAVE"

### 8. Przywrócenie ustawień fabrycznych - MENU 8183

Uwaga:

Uruchomienie funkcji powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich parametrów przetwornika analogowo cyfrowego.

Przed inicjalizacją zalecane jest zapisanie sobie dotychczasowych ustawień.

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisze

10000 C	
8	3
U	0

7

8 183	in it
	SUrE
	n

W celu inicjalizacji nacisnąć przycisk "1", a następnie przycisk "PRINT".

### 9. Kalibracja z uwzględnieniem histerezy – MENU 8185

Funkcja umożliwia przeprowadzenie kalibracji trzypunktowej (w punkcie zera, w środku zakresu pomiarowego wagi i w punkcie pełnego obciążenia) z uwzględnieniem histerezy. Domyślnie ustawiona wartość masy wzorca dla kalibracji w punkcie w środku zakresu pomiarowego wagi o zakresie 15kg wynosi **5kg**.

8 5

Gdy waga jest wprowadzona tryb kalibracji, nacisnąć klawisz

8 185	HYSE	
	י פיי פיי	
	C	, )

1. Zatwierdzić masę wzorca (5kg) naciskając przycisk "PRINT".

### Kalibracja punktu "0":

8 185	ULoAd
Działki masy całkowitej:	8469
Działki masy startowej:	8469

- 1. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- Wyświetlone zostanie menu kalibracji dla punktu w środku zakresu pomiarowego wagi.

8 185	ñd U
Działki masy całkowitej:	0
Działki masy startowej:	8469

### Kalibracja punktu w środku zakresu pomiarowego:

4. Położyć na szalce wzorzec o masie zadeklarowanej dla punktu w środku zakresu pomiarowego wagi (Domyślnie ustawiona wartość to 5kg dla wagi o zakresie 15kg).

8 185	ñ d U
Działki masy całkowitej:	258 14
Działki masy startowej:	34282

- 5. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 6. Zaczekać na zapisanie ustawienia. Nie dotykać szalki w czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlane będą kolejno komunikaty (':/R :Ł4, ':/R :Ł3, ':/R :Ł2, ':/R :Ł !)
- 7. Wyświetlone zostanie menu kalibracji pełnego zakresu wagi.

8 185	LoAd
Działki masy całkowitej:	258 14
Działki masy startowej:	34282

Kalibracja punktu pełnego zakresu pomiarowego:

8. Położyć na szalce wzorce o nominalnej masie równej pełnemu zakresowi pomiarowemu wagi (15kg dla wagi o zakresie 15kg).

8 185	LoAd
Działki masy całkowitej:	77436
Działki masy startowej:	85904

- 9. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 10. Zaczekać na zapisanie ustawienia. Nie dotykać szalki w czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlane będą kolejno komunikaty (''A 'ŁY, ''A 'ŁJ, ''A 'ŁJ, ''A 'ŁJ', ''A 'ŁJ').
- 11. Wyświetlone zostanie menu kalibracji dla punktu w środku zakresu pomiarowego wagi.

8 185	i d d
Działki masy całkowitej:	77436
Działki masy startowej:	85904

#### Ponowna kalibracja punktu w środku zakresu pomiarowego:

12. położyć na szalce wzorzec o masie zadeklarowanej dla punktu w środku zakresu pomiarowego wagi (Domyślnie ustawiona wartość to 5kg dla wagi o zakresie 15kg).

8 185	ñ id d
Działki masy całkowitej:	רו 258
Działki masy startowej:	34285

- 13. Gdy wskazanie ilości działek jest stabilne nacisnąć przycisk "PRINT".
- 14. Zaczekać na zapisanie ustawienia. Nie dotykać szalki w czasie gdy na wyświetlaczu wyświetlane będą kolejno komunikaty (''A 'Ł'A, ''A 'Ł'A, ''A 'Ł'A, ''A 'Ł'A', ''A 'Ł'A', ''A 'Ł'A', ''A 'Ł'A', ''A 'Ł'A', ''A', ''
- 15. Wyświetlone zostanie menu kalibracji (Menu 8183) kończące proces kalibracji.

Uwaga: Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z kalibracją, wagę należy poddać legalizacji ponownej.



### CAS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Chrościckiego 93/105 02-414 Warszawa Tel: 22 255 90 00 Fax: 22 255 90 01 e-mail: <u>biuro@wagiCAS.pl</u> **www.wagiCAS.pl**