QNAP

QSW-M2108R-2C Quick Installation Guide

快速安裝手冊 빠른 설치 설명서 Guía de Instalación Rápida クイックインストールガイド Hızlı Kurulum Kılavuzu คู่มือการติดตั้งแบบเร็ว Gyors telepítési útmutató Instrukcja szybkiej instalacji Průvodce rychlou in Kurzinstallationsanleitung 快速安装指南 Guida di installazione rapida Pika-asennusopas Краткое руководство по установке Snabbinstallationsguide Guia de Instalação Rápida Hurtiginstallasjonsveiledning Pika-asennuso











Hardware Overview

Front Panel





Accessing the Web User Interface

The QSW-M2108 series supports DHCP client by default. When connected to a network, the switch will obtain an IP address from a DHCP server automatically. You can then use Qfinder to locate the switch and access the web user interface.

If your network is not connected to a DHCP server, you can access the web user interface by changing your computer' s IP address to 169.254.100.102.

The default IP address of the QSW-M2108 is 169.254.100.101

Seneral	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address automa	atically
Use the following IP address	:
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	automatically
Use the following DNS server	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

Note: After configuration, ensure that you change your computer's IP address back to the original setting.

Web User Interface Login

Default username: admin Default password: same as MAC Address

When logging in for the first time, you will be prompted to set a new password. QNAP strongly recommends setting a new password for security purposes.



LED Behavior

LED	Status	Description
	Flashing	Device is booting.
1 System Status	Green	Device is booted.
	Off	Device is powered off.
	Green (Left)	Link is operating at 2.5Gbps.
DI45	Amber (Right)	Link is operating at 1000/100/10Mbps.
2 RJ45	Flashing	Network is active.
	Off	No link.
	Green (SFP+ left)	Link is operating at 10Gbps.
	Amber (SFP+ right)	Link is operating at 1Gbps.
	Green (RJ45 left)	Link is operating at 10Gbps.
SFP+/RJ45 Combo	SFP+/RJ45 Combo Amber (RJ45 right) 5Gbps/2.5Gbps/1Gbps	Link is operating at 5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps.
	Flashing	Network is active.
	Off	No link.

DE

Aufrufen der Web-Benutzerschnittstelle

Die QSW-M2108 Serie unterstützt standardmäßig DHCP Client. Wenn der Switch mit einem Netzwerk verbunden ist, erhält er automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP Server. Sie können dann mit dem Qfinder den Switch finden und auf die Web-Benutzerschnittstelle zugreifen.

Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem DHCP Server verbunden ist, können Sie auf die Web-Benutzerschnittstelle zugreifen, indem Sie die IP-Adresse Ihres Computers auf 169.254.100.102 ändern.

Die Standard IP-Adresse des QSW-M2108 ist 169.254.100.101

INTERVENTION AS IN A AN (ICP/II	PV4) Prop	rties			
ieneral					
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	utomatical ed to ask y	y if yo our ne	ur net twork	admin	supports istrator
Obtain an IP address automa	tically				
Use the following IP address:					
IP address:	169	. 254	. 100	. 102	
Subnet mask:	255.255.	. 0	. 0		
Default gateway:					
Obtain DNS server address a	utomatical	y			
Use the following DNS server	addresses				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:		•			
Validate settings upon exit			[Adv	anced

Hinweis: Stellen Sie nach der Konfiguration sicher, dass Sie die IP-Adresse Ihres Computers wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen.

Anmeldung an der Web-Benutzerschnittstelle

Standardbenutzername: admin

Standardkennwort: Entspricht der MAC-Adresse

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, werden Sie aufgefordert, ein neues Kennwort festzulegen. QNAP empfiehlt dringend, aus Sicherheitsgründen ein neues Kennwort festzulegen.



LED Verhalten

	LED	Status	Beschreibung
		Blinkt	Gerät startet.
1	System status	Grün	Gerät ist gestartet.
		Aus	Gerät ist ausgeschaltet.
		Grün (Links)	Link arbeitet mit 2.5Gbps.
	2 RJ45	Orange (Rechts)	Link arbeitet mit 1000/100/10Mbps.
2		Blinkt	Netzwerk ist aktiv.
		Aus	Kein Link.
	3 SFP+/RJ45 Kombi	Grün (SFP+ links)	Link arbeitet mit 10Gbps.
		Orange (SFP+ rechts)	Link arbeitet mit 1Gbps.
		Grün (RJ45 links)	Link arbeitet mit 10Gbps.
9		Orange (RJ45 rechts)	Link arbeitet mit 5Gbps/2,5Gbps/1Gbps/100Mbps
		Blinkt	Netzwerk ist aktiv.
		Aus	Kein Link.

Accéder à l'interface utilisateur Web

Par défaut, la gamme QSW-M2108 prend en charge le client DHCP. Lorsqu' il se connecte à un réseau, le commutateur va automatiquement obtenir une adresse IP d' un serveur DHCP. Ensuite, vous pouvez utiliser Qfinder pour localiser le commutateur et accéder à l' interface utilisateur Web.

Si votre réseau n'est pas connecté à un serveur DHCP, vous pouvez accéder à l'interface utilisateur Web en changeant l'adresse IP de votre ordinateur à 169.254.100.102.

Par défaut, l'adresse IP du QSW-M2108 est 169.254.100.101

Pv4) Prop	erties			
utomatica ed to ask y	ly if y our n	our ne etwork	twork : admin	supports istrator
tically				
169	. 254	÷.100	. 102	
255 . 3	. 255	5.0	. 0	
utomatical	ly			
addresse	s:			
	•			
	utomatical d to ask y tically 255 utomatical addresset	utomatically if y d to ask your n tically 255 . 251 utomatically addresses:	utomatically if your network tically tically totality tot	utomatically if your network d to ask your network admin tically 169 . 254 . 100 . 102 255 . 255 . 0 . 0 utomatically addresses:

Remarque : Après la configuration, assurez-vous de remettre l'adresse IP de votre ordinateur au paramètre d'origine.

Connexion à l'interface utilisateur Web

Nom d'utilisateur par défaut : admin Mot de passe par défaut : Identique à l'adresse MAC

Lors de votre première connexion, vous serez invité à définir un nouveau mot de passe. QNAP vous recommande fortement de définir un nouveau mot de passe à des fins de sécurité.



Comportement de la LED

	LED	Statut	Description	
		Clignotante	L'appareil démarre.	
1	Statut système	Verte	L'appareil est démarré.	
		Désactivé	L'appareil est hors tension.	
		Verte (Gauche)	La liaison fonctionne à 2.5Gbits/s.	
	Ambre (Droite) Clignotante Désactivé	Ambre (Droite)	LLa liaison fonctionne à 1000/100/10Mbits/s.	
		KJ45	Clignotante	Le réseau est actif.
		Désactivé	Aucune liaison.	
		Verte (SFP+ gauche)	La liaison fonctionne à 10Gbits/s.	
	3 Combo SFP+/RJ45	Ambre (SFP+ droite)	La liaison fonctionne à 1Gbits/s.	
		Verte (RJ45 gauche)	La liaison fonctionne à 10Gbits/s.	
		Ambre (RJ45 droite)	La liaison fonctionne à 5Gbits/s / 2,5Gbits/s / 1Gbits/s / 100Mbits/s.	
		Clignotante	Le réseau est actif	
		Désactivé	Aucune liaison.	

Accesso all'interfaccia utente web

Per impostazione predefinita la serie QSW-M2108 supporta il client DHCP. Quando collegato a una rete, lo switch può ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP. È quindi possibile usare Qfinder per individuare lo switch e accedere all'interfaccia utente web.

Se la rete non è collegata a un server DHCP, è possibile accedere all' interfaccia utente web cambiando l'indirizzo IP del computer in 169.254.100.102.

L'indirizzo IP predefinito del QSW-M2108 è 169.254.100.101

INTERVENTION AS IN A AN (ICP/II	PV4) Prop	rties			
ieneral					
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	utomatical ed to ask y	y if yo our ne	ur net twork	admin	supports istrator
Obtain an IP address automa	tically				
Use the following IP address:					
IP address:	169	. 254	. 100	. 102	
Subnet mask:	255.255.	. 0	. 0		
Default gateway:					
Obtain DNS server address a	utomatical	y			
Use the following DNS server	addresses				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:		•			
Validate settings upon exit			[Adv	anced

Nota: Al termine della configurazione, assicurarsi di riportare l'indirizzo IP del computer all'impostazione originale.

Accesso interfaccia utente web

Nome utente predefinito: admin Password predefinita: uguale all'indirizzo MAC

Quando i accede per la prima volta, sarà chiesto di impostare un nuovo password. QNAP consiglia vivamente di impostare un nuovo password per garantire la sicurezza.



Comportamento del LED

LED	Stato	Descrizione		
	Lampeggiante	Dispositivo in corso di avvio.		
1 Stato di sistema	Verde	Dispositivo avviato.		
	Disattivo	Dispositivo spento.		
	Verde (Sinistra)	Collegamento funzionante a 2.5Gbps.		
2 R145	Ambra (Destra)	Collegamento funzionante a 1000/100/10Mbps.		
	Lampeggiante	Rete attiva		
	Disattivo	Nessun collegamento.		
	Verde (SFP+ sinistra)	Collegamento funzionante a 10Gbps.		
	Ambra (SFP+ destra)	Collegamento funzionante a 1Gbps.		
	Verde (RJ45 sinistra)	Collegamento funzionante a 10Gbps.		
3 SFP+/RJ45 combinata	Ambra (RJ45 destra)	Collegamento funzionante a 5Gbps/2,5Gbps/1Gbps/100Mbps.		
	Lampeggiante	Rete attiva		
	Disattivo	Nessun collegamento.		

Acceder a la interfaz de usuario web

La serie QSW-M2108 admite por defecto el cliente DHCP. Al conectarse a una red, el switch obtendrá automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP. Luego puede utilizar Qfinder para localizar el switch y acceder a la interfaz de usuario web.

Si su red no está conectada a un servidor DHCP, puede acceder a la interfaz de usuario web cambiando la dirección IP de su ordenador a 169.254.100.102.

La dirección IP predeterminada del QSW-M2108 es 169.254.100.101

ENVIRONMENTI NELATIVITA CAL DIS 44 MIX (TC)	P/IPV4) Properdes	
General		
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supp need to ask your network administra	orts tor
Obtain an IP address auto	omatically	
Use the following IP addre	255:	
IP address:	169 . 254 . 100 . 102	
Subnet mask:	255.255.0.0	
Default gateway:		
Obtain DNS server addres	ss automatically	
Use the following DNS ser	ver addresses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
Validate settings upon ex	it Advance	d
	Advance	

Nota: Tras la configuración, asegúrese de restablecer la configuración original de la dirección IP del ordenador.

Inicio de sesión en la interfaz de usuario web

Nombre de usuario predeterminado: admin. Contraseña predeterminada: igual que la dirección MAC

Al iniciar sesión por primera vez, se le pedirá que establezca un nuevo contraseña. QNAP recomienda establecer un nuevo contraseña por razones de seguridad.



Comportamiento del LED

	LED	Estado	Descripción		
		Parpadeante	El dispositivo se está iniciando.		
1	Estado del sistema	Verde	El dispositivo se ha iniciado.		
		Apagado	El dispositivo está apagado.		
		Verde (Izquierda)	El enlace de red está funcionando a 2.5Gbps.		
	2 RJ45	Ámbar (Derecha)	El enlace de red está funcionando a 1000/100/10Mbps.		
6		Parpadeante		La red está activa.	
		Apagado	Sin enlace.		
		Verde (SFP+ izquierda)	El enlace de red está funcionando a 10Gbps.		
		Ámbar (SFP+ derecha)	El enlace de red está funcionando a 1Gbps.		
		Verde (RJ45 izquierda)	El enlace de red está funcionando a 10Gbps.		
9	Combinación SFP+/RJ45	Ámbar (RJ45 derecha)	El enlace de red está funcionando a 5Gbps/2,5Gbps/1Gbps/100Mbps.		
		Parpadeante	La red está activa.		
		Apagado	Sin enlace.		

🐨 存取網頁使用者介面

QSW-M2108 系列預設支援 DHCP 用戶端。連線至網路時,交換器將自動取得來自 DHCP 伺服器的 IP 位址。您可以 接著使用 Qfinder 找到交換器並存取網頁使用者介面。

若您的網路未連線至 DHCP 伺服器,您可以將電腦的 IP 位址變更為 169.254.100.102 來存取網頁使用者介面。

QSW-M2108 的預設 IP 位址為 169.254.100.101

eneral					
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	utomatical d to ask y	ly if yo our ne	ur net twork	adn	k supports ninistrator
Obtain an IP address automat	ically				
Use the following IP address:					
IP address:	169	. 254	. 100	. 1	02
Subnet mask:	255.255.		. 0		0
Default gateway:					
Obtain DNS server address au	tomatical	y			
(Use the following DNS server	addresses				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:		•	•	•	
Validate settings upon exit				A	tvanced

注意:請務必於設定後,將電腦的 IP 位址改回原本的設定。

網頁使用者介面登入

預設使用者名稱:admin 預設使用者密碼:同 MAC Address

您將於初次登入時,看到新的密碼設定提示。為了安全性,QNAP 強烈建議設定新的密碼。



LED 行為

LED	狀態	描述		
	閃爍	裝置正在開機。		
1 系統狀態	綠燈	裝置已開機。		
	關閉	裝置已關機。		
	綠燈(左)	連結運作速度為 2.5Gbps。		
D DIAF	黃燈(右)	連結運作速度為 1000/100/10Mbps。		
4 RJ45	閃爍	網路啟動中。		
	關閉	無連結。		
	綠燈 (SFP+左)	連結運作速度為 10Gbps。		
	黃燈 (SFP+ 右)	連結運作速度為 1Gbps。		
	綠燈 (RJ45 左)	連結運作速度為 10Gbps。		
3 SFP+/RJ45 複合	黃燈 (RJ45 右)	連結運作速度為 5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps。		
	閃爍	網路啟動中。		
	關閉	無連結。		

Web ユーザーインターフェイスへのアクセス

QSW-M2108 シリーズは、デフォルトで DHCP クライアントに対応しています。ネットワークに接続する と、スイッチは DHCP サーバーから自動的に P アドレスを取得します。Qfinder を使用すると、Web ユー ザーインターフェイスのスイッチを見つけてアクセスできます。

お使いのネットワークが DHCP サーバーに接続してない場合は、コンピューターの P アドレスを 169.254.100.102 に変更することで Web ユーザーインターフェイスにアクセスできます。

QSW-M2108のデフォルトの Pアドレスは、169.254.100.101です。

Information 2018年1月11日 4月11日 (ILP/I	evel eroperoes
ieneral	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
Use the following IP address	
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	utomatically
Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced

注意:設定後は、元の設置得にコンピューターのPアドレスを戻すようにしてください。

Web ユーザーインターフェイスログイン

デフォルトのユーザー名:admin デフォルトのパスワード:MAC アドレスと同じ

初めてログインする際は、新しいパスワードを設定するダイアログが表示されます。QNAPは、セキュリティ上の理由から、新しいパスワードを設定することをおすすめします。



LED の動作

LED	状態	説明
 システムステータス 	点滅	デバイスが起動しています。
	緑色	デバイスが起動しました。
	オフ	デバイスがオフの状態です。
	緑色(左)	リンクが 2. 5Gbps で動作しています。
D IAE	琥珀色(右)	リンクが 1000/100/10Mbps で動作しています。
KJ45	点滅	ネットワークがアクティブです。
	オフ	リンクなし。
③ SFP+/RJ45 コンボ	緑色(SFP+ 左)	リンクが 10Gbps で動作しています。
	琥珀色(SFP+ 右)	リンクが 1Gbps で動作しています。
	緑色(RJ45 左)	リンクが 10Gbps で動作しています。
	琥珀色(RJ45 右)	リンクが 5Gbps/2. 5Gbps/1Gbps/100Mbps で動作 しています。
	点滅	ネットワークがアクティブです。
	オフ	リンクなし。

🖽 การเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

ซ์ รีย์ QSW - M2108 รองรับไคลเอ็นต์ DHCP เป็นค่าเริ่มต้น เมือเชือมต่อกับเครือข่าย สวิตช์จะรับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP โดยอัตโนมัติจากนั้นคุณสามารถใช้ Qfinder เพื่อค้นหาสวิตช์และเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

หากเครือข่ายของคุณไม่ได้เชือมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บโดยเปลี่ยน ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เบ็น 169.254.100.102.

ทีอยู่ IP เริ่มต้นของ QSW-M2108 คือ 169.254.100.101

discretion within a set from his	reg respectives
General	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ner for the appropriate IP settings.	utomatically if your network supports ed to ask your network administrator
Obtain an IP address automa	stically
Use the following IP address:	1
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	utomatically
Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

หมายเหตุ: หลังจากการกำหนดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์กลับไปเป็นการดังค่ าดังเดิม

เข้าสู่อินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: admin รหัสผ่านเริ่มต้น: เหมือนกับที่อยู่ MAC

เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกคุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ QNAP แนะนำให้ตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย



พฤติกรรม LED

LED	สถานะ	คำอธิบาย
	การกะพริบ	อุปกรณ์กำลังบูต
1 สถานะระบบ	เขียว	อุปกรณ์ถูกบูตแล้ว
	ปิด	อุปกรณ์ปิดอยู่
	เขียว (ซ้าย)	การเซือมโยงทำงานที่ 2.5Gbps
	สีเหลืองอำพัน (ขวา)	การเซือมโยงทำงานที่ 1000/100/10Mbps
C RJ45	การกะพริบ	เครือข่ายทำงานอยู่
	ปิด	ไม่มีการเชื่อมโยง
3 SFP+/RJ45 ຄວມໂບ	เขียว (SFP+ ซ้าย)	การเซือมโยงทำงานที 10Gbps
	สีเหลืองอำพัน (SFP+ ขวา)	การเซือมโยงทำงานที่ 1Gbps
	เซียว (RJ45 ซ้าย)	การเชือมโยงทำงานที 10Gbps
	สีเหลืองอำพัน (RJ45 ขวา)	การเซือมโยงทำงานที 5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
	การกะพริบ	เครือข่ายทำงานอยู่
	ปิด	ไม่มีการเชื่อมโยง

Uzyskiwanie dostępu do interfejsu użytkownika sieci

Seria QSW-M2108 domyślnie zapewnia obsługę klienta DHCP. Po połączeniu z siecią przełącznik automatycznie uzyska z serwera DHCP adres IP. Następnie można przy użyci aplikacji Qfinder znaleźć przełącznik i uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika sieci.

Jeśli dana sieć nie jest połączona z serwerem DHCP, można uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika sieci, zmieniając adres IP komputera na 169.254.100.102.

Domyślny adres IP urządzenia QSW-M2108 to 169.254.100.101

網際網路通訊協定第 4 版 (TC	CP/IPv4) Properties
General	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings	ed automatically if your network supports u need to ask your network administrator s.
Obtain an IP address au	tomatically
Use the following IP addr	ress:
IP address:	169 . 254 . 100 . 102
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server addre	ess automatically
Use the following DNS set	erver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon e	Advanced
	OK Cancel

Uwaga: Po zakończeniu konfiguracji pamiętaj o zmianie adresu IP swojego komputera ponownie na ustawienie oryginalne.

Logowanie do interfejsu użytkownika sieci

Domyślna nazwa użytkownika: admin Domyślne hasło: taki sam jak adres MAC

Po zalogowaniu się po raz pierwszy zostanie wyświetlone zalecenie ustawienia nowej hasła. Firma QNAP zdecydowanie zaleca ustawienie nowej hasła ze względów bezpieczeństwa.



Zachowanie diody LED

	Dioda LED	Stan	Opis
1	Stan systemu	Migająca	Trwa uruchamianie urządzenia.
		Zielona	Urządzenie jest uruchomione.
		Wyłączona	Urządzenie jest wyłączone.
	2 RJ45	Zielona (Lewa)	Łącze działa z prędkością 2.5Gb/s.
		Bursztynowa (Prawa)	Łącze działa z prędkością 1000/100/10Mb/s.
9		Migająca	Sieć jest aktywna.
		Wyłączona	Brak łącza.
		Zielona (SFP+ lewa)	Łącze działa z prędkością 10Gb/s.
		Bursztynowa (SFP+ prawa)	Łącze działa z prędkością 1Gb/s.
	3 SFP+/RJ45 Combo	Zielona (RJ45 lewa)	Łącze działa z prędkością 10Gb/s.
3		Bursztynowa (RJ45 prawa)	Łącze działa z prędkością 5Gb/s / 2,5Gb/s / 1Gb/s / 100Mb/s.
		Migająca	Sieć jest aktywna.
		Wyłączona	Brak łącza.

Specifications

Model	QSW-M2108R-2C
Dimensions (H x W x D)	43.3 x 207 x 199.5 mm
Net weight	1.20 kg
Input voltage range	100 – 240VAC
Switching bandwidth	80 Gbps
RJ45 ports	8
Combo ports (SFP+/RJ45)	2
Operating temperature	0°C–40°C (32°F –104°F)"
Relative humidity	5% to 95% (non-condensing)



Download Center www.qnap.com/download

Visit Download Center for our full guides and utilities. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Unsere vollständigen Handbücher und Dienstprogramme finden Sie im Download Center
Visitez le Centre de téléchargement pour accéder à nos guides et utilitaires complets (f)
Per le guide e le utilità complete, visitare il Centro download.
Visite el Centro de descargas para ver todas nuestras guías y utilidades. — — — — — — — — — — — — — — — — — — Bezoek het downloadcentrum voor onze uitgebreide gidsen en hulpprogramma's. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Besök Nedladdningscenter för våra fullständiga guider och verktyg. – – – – – – – – – – – – – – 🧊
Katso täydelliset oppaat ja apuohjelmat latauskeskuksestamme. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Besøg Downloadcenter for at se alle vores vejledninger og hjælpeværktøjer
Gå til Nedlastingssenter for fullstendige veiledninger og verktøy
Visite a Central de Download para acessar nossos guias e utilitários completos 01
Чтобы ознакомиться с полным набором руководств и служебных программ, посетите Центр загрузки. – – – 🕡
請前往下載中心取得完整指南和應用工具。
有关完整指南和实用工具,请访问"下载中心"。
完全なガイドとユーティリティについては、ダウンロードセンターをご覧ください。
다운로드 센터에서 전체 지침 및 유틸리티를 확인하십시오․ --------------------- 🔞
กรุณาเข้าศูนย์การดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ – – – – – – – – – – – – –
Tam kılavuzumuz ve yardımcı hizmetlerimiz için İndirme Merkezi'ni ziyaret edin. 🛛 – – – – – – – – – 🕕
A teljes útmutatók és segédprogramok megtekintéséhez keresse fel a Letöltési központot. – – – – – – – 👼
Kompletního průvodce a nástroje najdete na webu Centrum stahování. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Odwiedź Centrum pobierania, aby uzyskać kompletne przewodniki i narzędzia. – – – – – – – – – – 🔊
ar



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Class A Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by QNAP Systems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.



This device complies with CE compliance Class A.



According to the requirement of the WEEE legislation the following user information is provided to customers for all branded QNAP Electronics products subject to the WEEE directive.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



更多關於安全、法規,與環境法令遵循相關的資訊,請參閱以下網址 www.qnap.com/regulatory/。



※付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。











install.qnap.com



helpdesk.qnap.com



docs.qnap.com



Printed in Taiwan P/N: 51000-024902-RS