Printer Installation Guide THERMAL PRINTER STP-103111

KN04-00096A (Rev.1.1)

Information

This Installation Guide includes a brief outline of information necessary for product installation. For more detailed installation information, please refer to the user manual in the enclosed CD. The contents of the CD include the following.

- 1. Manual: User Manual, Code Chart, Control Commands
- 2. Drivers: Windows Drivers, OPOS Drivers
- 3. Utilities: a logo download tool

We at BIXOLON maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual content may be changed without prior notice.



Connecting the cables

- 1. Turn off the printer and the host ECR (host computer).
- Plug the power cord into the Adaptor, and then plug the Adaptor into the power connector of the printer.
- 3. Plug the cable into the interface connector. (USB/Serial/Parallel)
- *** Note:** Use the STP-103III exclusive interface cable only. (Serial/Parallel)
- * Do not use an adapter that was not supplied with the printer.



Wing the Operation Panel



• POWER (LED, GREEN)

- When turning on the power, a green LED will be lit.
- ERROR (LED, RED)

When the paper is running low, a red LED blinks.

• FEED (Button)

Press the FEED button once to discharge extra paper. Holding down the FEED button will discharge paper continuously until the button is released. The FEED button can be used when the ON-LINE button is turned off.

• ON LINE (Button)

To use the FEED button, first press the ON-LINE button once.

♦ Installing the Paper Roll



1. Insert a new paper roll, making sure to align it properly.

2. Pull out a small amount of paper, and close the cover.

※ Note

Printing quality may not be optimum if recommended paper is not used. (Refer to the User's Manual.)

Setting the DIP switches

Changing Dip Switch settings must be done when the printer is off. Any changes done while the printer is on will not be processed.

Setting th	e DIP switch			
SW	Function	ON	OFF	Default
SW 1-1	David Data	* Defende de	Fallenias	OFF
SW 1-2	Salastian	* Keler to the	OFF	
SW 1-3	Selection	Table I		ON
SW 1-4	Density	Dark	Normal	OFF
SW 1-5	Handshaking	Xon / Xoff	DTR/DSR	OFF
SW 1-6	Character per Line (Font A)	24 CPL	32 CPL	OFF
SW 1-7	Fort Salaat	* Refer to the	e Following	OFF
SW 1-8	rom select	Table 2		OFF

[Table 1] Baud Rate Selection

Transmission Speed	SW 1-1	SW 1-2	SW 1-3	Remark
2400 Baud	ON	OFF	OFF	
4800 Baud	OFF	ON	OFF	
9600 Baud	OFF	OFF	ON	Default
19200 Baud	ON	OFF	ON	
38400 Baud	ON	ON	OFF	
57600 Baud	OFF	ON	ON	
115200 Baud	ON	ON	ON	

[Table 2] Font Select

Font size	SW 1-7	SW 1-8	Remark
Font A (12x24)	OFF	OFF	Default
Font B (9x17)	ON	OFF	
Font C (9x24)	OFF	ON	
Reserved	ON	ON	

Self-Test

- 1. Make sure the paper roll has been installed properly.
- 2. Turn on the power while holding down the FEED button. The self-test begins.
- 3. The self-test prints the current printer status, providing the control ROM version and the DIP switch setting.
- 4. After printing the current printer status, self-test printing will print the following, and pause. (The Error LED light blinks.)

SELF-TEST PRINTING. PLEASE PRESS THE FEED BUTTON

- 5. Press the FEED button to continue printing. The printer prints a pattern using the built-in character set.
- 6. The self-test automatically ends and cuts the paper after printing the following.

*** COMPLETED ***

7. After the self-test is complete, the printer returns to normal on-line status.

※ Note

The self-test lets you know if your printer is operating properly. It checks the print quality, ROM version, and DIP switch settings.

Specifications					
Item		Details			
	Printing Method	Thermal Line Printing			
	Dot Density	203 Dpi (8 dot/mm)			
	Printing Width	48mm			
	Characters per	32 (Font A : 1	2x24)		
	line	42 (Font B : 9	0x17 / Font C : 9x24)		
	Drinting Speed	Approximatel	y 3.15 inches/sec		
	*1)	80 mm/sec			
	1)	at 25 °C/printing duty 12.5%			
Printer	Receive Buffer Size	64K bytes			
	SMPS Input Voltage	100 ~ 240 VAC			
	Environmental Conditions	Temperature	$0 \sim 45^{\circ}$ C (Operating)		
			$-20 \sim 60 ^{\circ}\mathrm{C}$ (Storage)		
		TT 114	10 ~ 80% RH (Operating)		
		пишацу	10 ~ 90% RH (Storage)		
	MCBE *2)	Mechanism	30,000,000 line		
	WICDI ⁺²)	Head	50km		
	Paper Width	57.5±0.5mm			
	Paper Thickness	Paper thickne	ss : 0.062 ~ 0.075 mm		
Paper	Roll Diameter	Ø60 mm			
	Paper Tube	Inner : Ø12mm (0.47")			
	raper rube	Outer : Ø18mm (0.71")			

X Note

- *1) Printing speed may be slower depending on the data transmission speed and the combination of control commands.
- *2) This value is measured for a given condition such as standard temperature, specified paper, and standard printing density, and it may change depending on the temperature or printing level.

Serial(RS-232C) Fixed Interface Model Windows Driver Installation

- 1. Launch Software_STP-103III_Windows_Driver_Vx.x.x.exe.
- 2. Click the **Next** button in the opening installation window.
- 3. Select a com port in **Serial Port** box in the **Port Type** dialog box, and click the **Next** button.



(1.8410.1

- 4. Select Yes and the computer will reboot.
- - Wista or later versions: Control Panel> Hardware and Sound> Devices and Printers
- 6. In the Properties window, select the Port tab and click on the Port Settings. Verify that the information which the results of the completed after installing self-tests correspond to and click "OK"

OM1 Properties Port Settings		?
Bits per second:	19200	~
Data bits:	8	~
<u>P</u> arity:	None	~
Stop bits:	1	~
Elow control	Hardware	~
		Bestore Defaults
0	K Car	cel <u>Apply</u>
	(Fig 2)	1

7. Select the **General** tab in the properties window and click the **Print Test Page** button to make sure printer is set up correctly.

Parallel (IEEE1284) Fixed Interface Model Windows Driver Installation

- 1. Launch Software_STP-103III_Windows_Driver_Vx.x.x.exe.
- 2. Select the Next button in the opening installation window.
- 3. Select **Parallel Port** from the **Port Type** window and click the **Next** button.
- 4. Click the Yes button and reboot the computer.
- 5. After rebooting, open the **Printer Properties** window provided by the operating system.
- XP or Server 2003: Control Panel Printers and Faxes
 Vista or later version: Control Panel Hardware and Sound Devices and Printers
- 6. Select the **General** tab in the properties window and click the **Print Test Page** button to make sure printer is set up correctly.

> USB Fixed Interface Model Windows Driver Installation

- 1. Launch Software_STP-103III_Windows_Driver_Vx.x.exe.
- 2. Select the Next button in the opening installation window.
- 3. Select USB in the Port Type window and click the Next button.
- 4-1. If using Windows Vista, Server 2008, 7, 8, Server 2012: Turn off the printer and turn it on again then the Windows driver will be installed automatically.
- 4-2. If using Windows XP/Server 2003: Turn off the printer and turn it on again then "Found New Hardware Wizard" will pop up. Click the **Next** button to install the Windows driver.

* Note: If a warning message box pops up while Windows Driver Installation, click the Continue Anyway or Install button.

- 5. After rebooting, open the **Printer Properties** window provided by the operating system.
 - * XP or Server 2003: Control Panel Printers and Faxes

% Vista or later version: Control Panel – Hardware and Sound – Devices and Printers

WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that is should not be disposed with other household wastes at the end of its working life, To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

T BIXOLON Co., Ltd.

• Website http://www.bixolon.com

• Korea Headquarters

(Add) 7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK) (Tel.) +82-31-218-5500

• U.S. Office

(Add) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505 (Tel.) +1-858 764 4580

• Europe Office

- (Add) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
- (Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

Guide d'installation de l'imprimante IMPRIMANTE THERMIQUE STP-103111

♦ Information

Ce guide d'installation comprend de brèves informations nécessaires à l'installation du produit. Pour des informations plus détaillées concernant l'installation, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation

- disponible sur le CD fourni. Le contenu du CD est le suivant : 1. Manuel : Manuel d'utilisation, schéma des codes, commandes de
 - contrôle
 - 2. Pilotes : Pilotes Windows, pilotes Système d'exploitation
 - 3. Utilitaires : Un outil de téléchargement de logo

Nous, BIXOLON, poursuivons sans cesse nos efforts afin d'améliorer et de mettre à jour les fonctions et la qualité de tous nos produits. Dans le présent manuel, les caractéristique et / ou le contenu du manuel d'utilisation peut être modifié sans avis préalable.



Connexion des câbles

- 1. Eteindre l'imprimante ainsi que la caisse enregistreuse électronique hôte (ordinateur hôte).
- 2. Brancher le cordon d'alimentation dans l'adaptateur, puis, brancher l'adaptateur dans la prise d'alimentation de l'imprimante.
- 3. Brancher le câble dans le connecteur de l'interface. (USB/Série/ Parallèle)
- * Note Utiliser uniquement le câble d'interface STP-103III. (Série/ Parallèle)
- ***** Ne pas utiliser d'adaptateur non fourni avec l'imprimante.



Willisation du panneau de fonctions



• POWER (LED, GREEN)

Lorsque l'imprimante est allumée, un voyant vert s'allume.

• ERROR (VOYANT, ROUGE)

Lorsqu'il n'y a presque plus de papier, le voyant rouge clignote.

• FEED (Bouton)

Appuyer une fois sur le bouton FEED pour retirer le surplus de papier. Appuyer sur le bouton FEED jusqu'à ce que tout le surplus du papier soit dégagé. Le bouton FEED peut être utilise lorsque le bouton ON LINE est éteint.

• ON LINE (Bouton)

Appuyer une fois sur le bouton ON LINE pour utiliser le bouton FEED.

Installation du rouleau de papier



- Insérer un nouveau rouleau de papier et s'assurer qu'il est
- correctement aligné. 2. Sortir une petite quantité de papier puis refermer le couvercle.

※ Note

La qualité d'impression peut ne pas être optimale si un papier autre que celui recommandé est utilisé. (Se reporter au manuel d'utilisateur.)

Paramétrage des commutateurs DIP

La modification des paramètres des commutateurs DIP doit être effectuée lorsque l'imprimante est éteinte. Toute modification effectuée lorsque l'imprimante est allumée ne sera pas traitée.

Paramétrage du commutateur DIP

SW	Fonction	ON	OFF	Défaut
SW 1-1	Sálaatian du dáhit	* Co roportor	an tablaan 1	OFF
SW 1-2	en bauda	· Se reporter	OFF	
SW 1-3	en bauus	survant		ON
SW 1-4	Densité	Noire	Normale	OFF
SW 1-5	Prise de contact	Xon / Xoff	DTR/DSR	OFF
SW 1-6	Caractère par ligne (Police A)	24 CPL	32 CPL	OFF
SW 1-7	Sélection des	* Se reporter	au tableau 2	OFF
SW 1-8	polices	suiva	ant	OFF

[Tableau 1] Sélection du débit en bauds

Vitesse de transmission	SW 1-1	SW 1-2	SW 1-3	Remarque
2400 Bauds	ON	OFF	OFF	
4800 Bauds	OFF	ON	OFF	
9600 Bauds	OFF	OFF	ON	Défaut
19200 Bauds	ON	OFF	ON	
38400 Bauds	ON	ON	OFF	
57600 Bauds	OFF	ON	ON	
115200 Bauds	ON	ON	ON	

[Tableau 2] Sélection des polices

Taille Police	SW 1-7	SW 1-8	Remarque
Police A (12x24)	OFF	OFF	Défaut
Police B (9x17)	ON	OFF	
Police C (9x24)	OFF	ON	
Réservé	ON	ON	

Autotest

- 1. S'assurer que le rouleau de papier a été correctement installé.
- Mettre l'imprimante sous tension tout en appuyant sur le bouton FEED. L'autotest démarre.
- L'autotest imprime le statut actuel de l'imprimante, tout en indiquant la version ROM de la commande ainsi que le paramétrage des commutateurs DIP.
- 4. Après avoir imprimé le statut actuel de l'imprimante, l'autotest imprimera ce qui suit, puis se mettra en pause.

(Le voyant LED Erreur clignote.) IMPRESSION AUTO-TEST.

APPUYEZ SUR LE BOUTON ALIMENTATION

- Appuyer sur le bouton ALIMENTATION afin de continuer l'impression. L'imprimante imprime un modèle en utilisant l'ensemble des caractères intégrés.
- L'autotest se termine automatiquement et coupe le papier après avoir imprimé ce qui suit.

TERMINE

7. Une fois l'autotest terminé, l'imprimante se remet en statut en ligne normal.

X Note

L'autotest vous indique si votre imprimante fonctionne correctement. Il vérifie la qualité d'impression, la version ROM ainsi que les paramétrages des commutateurs DIP.

& Caractéristiques

	Elément		Détails		
	Méthode d'impression	Impression pa	r lignes thermique		
	Densité du point	203 ppp (8 do	203 ppp (8 dot/mm)		
	Largeur d'impression	48mm			
	Caractères par ligne	32 (Police A : 42 (Police B :	12x24) 9x17 / Police C : 9x24)		
	Vitesse d'impression *1)	Environ 3,15 j 80 mm/s À 25 °C/ 12,5%	Environ 3,15 pouces/s 80 mm/s À 25°C/ 12,5% tâche d'impression		
Imprimante	Taille de la mémoire tampon de réception	60Ko			
	SMPS Tension d'entrée	100 ~ 240 VCC			
	Conditions ambiantes	Température	$0 \sim 45 $ °C (en fonction) -20 ~ 60 °C (Stockée)		
		Humidité	$10 \sim 80\%$ HR (en fonction) $10 \sim 90\%$ HR (stockée)		
	MCDE *2)	Mécanisme	30 000 000 lignes		
	MCBF *2)	Tête	50 km		
	Largeur du papier	57,5±0,5mm			
	Epaisseur du papier	Epaisseur du p	papier : 0,062 ~ 0,075mm		
Papier	Diamètre du rouleau	Ø60 mm			
	Tube du papier	Intérieur : Ø12 Extérieur : Ø1	2mm 8mm		

※ Note

- *1) La vitesse d'impression peut être ralentie en fonction de la vitesse de transmission des données ainsi que la combinaison des commandes de contrôle.
- *2) Cette valeur est mesurée pour une condition donnée comme la température standard et la densité d'impression standard. Elle peut changer selon la température et le degré d'impression.

Installation du pilote Windows du modèle d'interface fixe en série (RS-232C)

- 1. Exécutez le fichier Software_STP-
- 103III_Windows_Driver_Vx.x.x.exe
- 2. Dans la fenêtre d'installation, cliquez sur Suivant.
- 3. Dans la fenêtre **Type de port**, sélectionnez **Port en série** puis cliquez sur **Suivant**.

Serial Port	Parallel Port	USB Port
• СОМ1 С СОМ3	C LPT1	CUER
С СОМ2 С СОМ4	C LPT2	058
		Next

- 4. Cliquez sur Oui, et l'ordinateur redémarrera.
- 5. Après le redémarrage de l'ordinateur, ouvrez la fenêtre Propriétés de l'imprimante.

 XP ou Server 2003 : Panneau de commandes > Imprimantes et fax
 Versions Vista ou ultérieure : Panneau de commandes > Matériel et son > Périphériques et imprimantes

6. Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Port puis cliquez sur Paramétrage du port. Vérifiez que les informations affichées correspondent aux résultats de l'auto-test, après l'installation, puis cliquez OK.

OM1 Properties		?
Port Settings		
Bits per second:	19200	~
<u>D</u> ata bits:	8	~
Parity:	None	~
<u>S</u> top bits:	1	~
Elow control:	Hardware	~
	Bestore De	efaults
	K Cancel	Apply
(S	chéma 2)	

7. Dans la fenêtre **Propriétés**, sélectionnez l'onglet **Généralités** puis cliquez sur **Imprimer page de test** pour confirmer que l'impression est normale.

Installation du pilote Windows du modèle d'interface fixe parallèle (IEEE1284)

- 1. Exécutez le fichier Software_STP-103III_Windows_Driver_Vx.x.exe
- 2. Dans la fenêtre d'installation, cliquez sur Suivant.
- 3. Dans la fenêtre **Type de port**, sélectionnez un **Port parallèle** puis cliquez sur **Suivant**.
- 4. Cliquez sur Oui, et l'ordinateur redémarrera.
- 5. Après le redémarrage de l'ordinateur, ouvrez la fenêtre Propriétés de l'imprimante.

 XP ou Server 2003 : Panneau de commandes > Imprimantes et fax
 Versions Vista ou ultérieure : Panneau de commandes > Matériel et son > Périphériques et imprimantes

6. Dans la fenêtre **Propriétés**, sélectionnez l'onglet **Généralités** puis cliquez sur **Imprimer page de test** pour confirmer que l'impression est normale.

Installation du pilote Windows du modèle d'interface fixe USB

- 1. Exécutez le fichier Software_STP-
- 103III_Windows_Driver_Vx.x.exe
- 2. Dans la fenêtre d'installation, cliquez sur Suivant.
- 3. Dans la fenêtre **Type de port**, sélectionnez **USB** puis cliquez sur **Suivant**.

4-1 Si vous utilisez Windows Vista, Server 2008, 7, 8, ou Server 2012 : Eteignez l'imprimante puis rallumez-la. Le pilote s'installe automatiquement.

4-2 Si vous utilisez Windows XP ou Server 2003 : Eteignez l'imprimante puis rallumez-la. Quand la fenêtre **Nouveau périphérique détecté** s'affiche, cliquez sur **Suivant** pour installer le pilote.

*** Note** Quand un message d'avertissement apparaît au cours de l'installation, cliquez sur C**ontinuer quand même** ou **installer**.

- 5. Après le redémarrage de l'ordinateur, ouvrez la fenêtre Propriétés de l'imprimante.
 - XP ou Server 2003 : Panneau de commandes > Imprimantes et fax
 Versions Vista ou ultérieure : Panneau de commandes > Matériel et son > Périphériques et imprimantes
- 6. Dans la fenêtre **Propriétés**, sélectionnez l'onglet **Généralités** puis cliquez sur **Imprimer page de test** pour confirmer que l'impression est normale.

• WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



L'indication que comportent le produit ou son étiquette, signifie qu'il ne doit pas être traité avec les autres déchets domestiques, lorsqu'il ne sera plus utilisable. Son utilisateur devra le séparer d'autres types de déchets pour son recyclage, afin d'empêcher que son mauvais traitement ne nuise à l'environnement ou à la santé publique, ce qui contribuera à la réutilisation durable de ressources. Pour un produit à usage domestique, il faut contacter le point de vente où vous avez acheté votre produit, ou les autorités locales, pour vous renseigner sur les décharges où le produit usé doit être mis, dans le cadre de sa réutilisation assurant la sécurité environnementale. Pour un produit à usage industriel, il faut appeler son fournisseur pour vérifier les conditions de vente. Une fois usé, ce produit ne doit pas être traité avec les autres déchets industriels et commerciaux.

BIXOLON Co., Ltd.

• Site Internet http://www.bixolon.com

• Siège en Corée

(Adr.) 7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK) (Tél.) +82-31-218-5500

• Bureau aux Etats-Unis

(Adr.) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505 (Tél.) +1-858 764 4580

• Bureau en Europe

(Adr.) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf

(Tél.) +49 (0)211 68 78 54 0

Guía de instalación de la impresora IMPRESORA TÉRMICA STP-103111

Información

Esta Guía de instalación incluye un breve resumen de la información necesaria para la instalación del producto. Para obtener información de instalación más detallada, consulte el manual del usuario que se encuentra en el CD adjunto. Los contenidos del CD incluyen lo siguiente.

- 1. Manual: Manual del usuario, Tabla de códigos, Comandos de control
- 2. Controladores: Controladores para Windows, controladores OPOS
- 3. Programas utilitarios: herramienta para descarga de logos

En BIXOLON mantenemos esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. En lo sucesivo, las especificaciones del producto y/o el contenido del manual del usuario pueden modificarse sin previo aviso.



Cómo conectar los cables

- 1. Apague la impresora y la caja registradora principal (computadora principal).
- 2. Conecte el cable de energía al adaptador, y luego, el adaptador al conector de alimentación de la impresora.
- 3. Conecte el cable al conector interfaz. (USB/Serie/ Paralelo)
- * Nota: Sólo use el cable interfaz exclusivo de la STP-103III. (Serie/ Paralelo)
- * No utilice un adaptador que no haya sido provisto junto con la impresora.



Cómo usar el panel de funcionamiento



• POWER (LED, VERDE)

- Cuando conecte la energía, se encenderá un LED verde.
- ERROR (LED, ROJO)
- Cuando el papel está por terminarse, un LED rojo parpadea.

FEED (Botón)

Presione una vez el botón de FEED para expulsar más papel. Si mantiene presionado el botón de FEED, descargará papel continuamente hasta que lo suelte. El botón de FEED se puede usar cuando está apagado el botón de ON LINE.

• ON LINE (Botón)

Para usar el botón de FEED, primero presione una vez el botón de ON LINE.

🔷 Cómo instalar el rollo de papel



- Inserte un nuevo rollo de papel, asegurándose de alinearlo adecuadamente.
- 2. Quite una pequeña cantidad de papel y cierre la tapa.

💥 Nota

La calidad de la impresión puede no ser óptima si no se utiliza el papel recomendado. (Consulte el Manual del usuario.)

Cómo configurar los interruptores DIP

Para cambiar la configuración de los interruptores DIP, la impresora debe estar apagada. Los cambios que se realicen mientras la impresora esté encendida no se procesarán.

Cómo configurar el interruptor DIP

SW	Function	ENCENDIDO	APAGADO	Predeter minado
SW 1-1	Selección de			APAGADO
SW 1-2	velocidad de	* Consulte la sig	APAGADO	
SW 1-3	transmisión		ENCENDIDO	
SW 1-4	Densidad	Oscuro	Normal	APAGADO
SW 1-5	Entrada en comunicación	Xencendido /Xapagado	DTR/DSR	APAGADO
SW 1-6	Caracteres por línea (Fuente A)	24 CPL	32 CPL	APAGADO
SW 1-7	Selección de	* Conquito la giguiente toble 2		APAGADO
SW 1-8	Fuente	· Consulte la sig	guiente tabla 2	APAGADO

[Tabla 1] Selección de velocidad de transmission

Velocidad de transmisión	SW 1-1	SW 1-2	SW 1-3	Come ntario
2400 Baudios	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO	
4800 Baudios	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	
9600 Baudios	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	Predet Ermi nado
19200 Baudios	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	
38400 Baudios	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	
57600 Baudios	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	
115200 Baudios	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	

[Tabla 2] Selección de Fuente

Medida de fuente	SW 1-7	SW 1-8	Comentario
Fuente A (12x24)	APAGADO	APAGADO	PredetErminado
Fuente B (9x17)	ENCENDIDO	APAGADO	
Fuente C (9x24)	APAGADO	ENCENDIDO	
Reservado	ENCENDIDO	ENCENDIDO	

Autoevaluación

- 1. Asegúrese de que el rollo de papel haya sido instalado adecuadamente.
- Encienda la impresora mientras mantiene presionado el botón de ALIMENTACIÓN. Comienza la autoevaluación.
- Esta función imprime el estado actual de la impresora, proporciona la versión ROM de control y la configuración de los interruptores DIP.
- Luego, la autoevaluación imprimirá lo siguiente y hará una pausa. (La luz LED de Error parpadea).

IMPRESIÓN DE AUTOEVALUACIÓN. PRESIONE EL BOTÓN DE ALIMENTACIÓN

- Presione el botón de ALIMENTACIÓN para continuar con la impresión. La impresora imprime un dibujo usando el conjunto de caracteres incorporado.
- La autoevaluación termina automáticamente y corta el papel después de imprimir lo siguiente.

*** FINALIZADO ***

7. Una vez finalizado el proceso, la impresora regresa al estado normal en línea.

💥 Nota

La autoevaluación le permite saber si su impresora funciona correctamente. Comprueba la calidad de impresión, la versión ROM y la configuración de los interruptores DIP.

🔶 Espec	rificaciones			
E	lemento	Detalles		
	Método de impresión	Impresión térmica por línea		
	Densidad del punto	203 Dpi (8 puntos/mm)		
	Ancho de impresión	48 mm		
	Caracteres por	32 (Fuente A : 12x24)		
	línea	42 (Fuente B : 9x17 / Fuente C : 9x24)		
Impresora	Velocidad de impresión *1)	Aproximadamente 3,15 pulgadas/seg 80 mm/seg a 25 °C/tarea de impresión 12,5%		
	Tamaño del búfer de recepción	64K bytes		
	SMPS Tensión de entrada	100 ~ 240 VAC		
	Condiciones	Temperatura	$0 \sim 45 ^{\circ}\mathbb{C}$ (Funcionamiento) -20 ~ 60 $^{\circ}\mathbb{C}$ (Almacenamiento)	
	ambientales	Humedad	10 ~ 80% HR(Funcionamiento) 10 ~ 90% HR (Almacenamiento)	
	MCBE *2)	Mecanismo	30.000.000 líneas	
	MCDI ²	Cabezal	50 km	
	Ancho del papel	57,5±0,5mm		
	Espesor del papel	Espesor del p	papel : 0,062 ~ 0,075mm	
Papel	Diámetro del rollo	Ø60 mm		
	Tubo del papel	Interior : Ø12 mm (0,47") Exterior : Ø18 mm (0,71")		

💥 Nota

- *1) La velocidad de impresión puede ser más lenta según la velocidad de transmisión de datos y la combinación de los comandos de control.
- *2) Este valor se mide para una determinada condición tal como temperatura estándar, papel especificado y densidad estándar de impresión y puede cambiar dependiendo del nivel de la temperatura o la impresión.
- Instalación de los controladores de Windows del modelo de interfaz serie fijo (RS-232C)
- 1. Ejecutar el el archivo de Software_STP-103III_de los controlador de Windows Vx.x.x.exe.
- 2. En la ventana que se abra para la instalación, haga clic en Siguiente..
 3. En la ventana Tipo de puerto, seleccionar un Puerto serie y hacer



(Figura 1)

4. Haga clic en Sí y la computadora se reiniciará.

5. Luego que la computadora se haya reiniciado, abra la ventana Propiedades de impresora.

Servidor XP o 2003: Panel de control > Impresoras y faxes
 Vista o versiones anteriores: Panel de control > Hardware y sonido
 > Dispositivos e impresoras

6. En la ventana **Propiedades**, seleccionar la pestaña **Puerto** y hacer clic en **Configuración de puerto**. Compruebe que la información sea idéntica a los resultados de la autoevaluación realizada después de la instalación y haga clic en **OK**.

Port Settings		
Bits per second	19200	*
Data bits:	8	*
Parity:	None	~
<u>S</u> top bits:	1	*
Elow control	Hardware	*
	Bes	ore Defaults
0	K Cancel	Apply
(1	Figura 2)	

7. En la ventana **Propiedades**, seleccionar la pestaña **General** y hacer clic en **Imprimir página de prueba** para confirmar que la impresión sea normal.

Instalación de los controladores de Windows del Modelo de interfaz paralela fija (IEEE1284)

- 1. Ejecutar el archivo de Software_STP-103III_de los controlador de Windows_Vx.x.x.exe.
- 2. En la ventana que se abra para la instalación, haga clic en Siguiente..
- 3. En la ventana **Tipo de puerto**, seleccionar un **Puerto paralelo** y
- hacer clic en **Siguiente**. 4. Haga clic en **Sí** y la computadora se reiniciará.
- 5. Luego que la computadora se haya reiniciado, abra la ventana Propiedades de impresora.

Servidor XP o 2003: Panel de control > Impresoras y faxes
 Vista o versiones anteriores: Panel de control > Hardware y sonido
 > Dispositivos e impresoras

6. En la ventana **Propiedades**, seleccionar la pestaña **General** y hacer clic en **Imprimir página de prueba** para confirmar que la impresión sea normal.

Instalación de los controladores de Windows del modelo de interfaz USB

- 1. Ejecutar el archivo de Software_STP-103III_de los controlador de Windows Vx.x.x.exe.
- 2. En la ventana que se abra para la instalación, haga clic en Siguiente..
- 3. En la ventana **Tipo de puerto**, seleccionar **USB** y hacer clic en **Siguiente**.

4-1. Si utiliza Windows Vista, Servidor 2008, 7, 8, o Servidor 2012: Apague la impresora y vuelva a encenderla. El controlador se instala automáticamente.

4-2. Si utiliza Windows XP o Servidor 2003: Apague la impresora y vuelva a encenderla. Cuando aparezca la ventana Nuevo hardware encontrado, siga haciendo clic en Siguiente para instalar el controlador.

*** Nota:** Si aparece una casilla de mensaje de advertencia durante la instalación, haga clic en **Continuar de todas maneras** o **Instalar**.

- 5. Luego que la computadora se haya reiniciado, abra la ventana Propiedades de impresora.
 - Servidor XP o 2003: Panel de control > Impresoras y faxes
 Vista o versiones anteriores: Panel de control > Hardware y sonido
 - > Dispositivos e impresoras
- 6. En la ventana **Propiedades**, seleccionar la pestaña **General** y hacer clic en **Imprimir página de prueba** para confirmar que la impresión sea normal.

WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



Esta marca mostrada sobre el producto, indica que este no debería ser mezclado junto con otros desechos de uso doméstico al final de su vida laboral. Para prevenir el posible daño medioambiental o de salud humana en la recogida de basura incontrolada, por favor separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo con responsabilidad para promover la reutilización de recursos materiales. El usuario final del producto debería ponerse en contacto con el distribuidor donde ha realizado la compra del producto, ó con su oficina de administración local, para que le informen dónde y cómo ellos pueden hacer el reciclaje ecológico seguro y adecuado. Los empresarios deberían ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debería ser mezclado con otros desechos comerciales.

☎ BIXOLON Co., Ltd.

- Sitio Web http://www.bixolon.com
- Oficinas centrales en Corea
 - (Dir.) 7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK) (Tel.) +82-31-218-5500

• Oficina en los EE.UU.

(Dir.) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505 (Tel.) +1-858 764 4580

• Oficina en Europa

(Dir.) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf

(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

Manual de instalação da impressora IMPRESSORA TÉRMICA STP-103111

Informações

Este manual de instalação inclui uma breve referência a informações necessárias para instalação do produto. Para obter informações mais detalhadas acerca da instalação, consulte o manual do utilizador contido no

- CD incluso. Os conteúdos do CD incluem o seguinte: 1. Manual: Manual do utilizador, diagrama de códigos e comandos de
 - controlo
 - 2. Controladores: Controladores do Windows e do OPOS
 - 3. Utilitários: uma ferramenta para transferência de logótipos

Nós, na BIXOLON tentamos melhorar constantemente e actualizar as funções e qualidade dos nossos produtos. Deste modo, as especificações do produto e/ou o conteúdo do manual poderá ser alterado sem aviso prévio.

Componentes



Ligação dos cabos

- 1. Desligue a impressora e o ECR anfitrião (computador anfitrião)
- 2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador, e de seguida, ligue o transformador ao conector de alimentação da impressora.
- Ligue o cabo no conector de interface. (USB/Série / Paralelo)
 Nota: Utilize apenas o cabo de interface exclusivo STP-103III.
- (Série / Paralelo)
- ※ Não utilize um adaptador que não tenha sido fornecido com a impressora.



🔷 Utilizar o painel de funcionamento



• POWER (LED, VERDE)

Quando ligar a alimentação, brilha um LED verde.

• ERROR (LED, VERMELHO)

Quando o papel estiver a correr abaixo do nível normal, brilha um LED vermelho.

• FEED (Botão)

Prima uma vez o botão FEED para retirar o papel suplementar. SE mantiver premido o botão FEED libertará de forma contínua o papel até o botão ser largado. O botão FEED pode ser utilizado quando o botão ON-LINE está desligado.

• ON LINE (Botão)

Para utilizar o botão FEED, prima primeiro uma vez o botão ON-LINE.

Instalação do rolo de papel



- 1. Introduza um novo rolo de papel e certifique-se de o alinhar correctamente.
- 2. Retire uma pequena quantidade de papel e feche a tampa.

X Nota

A qualidade de impressão pode não ser otimizada se o papel recomendado não for utilizado. (Verifique o Manual do Usuário.)

Definir os interruptores DIP

A mudança das definições do interruptor DIP têm de ser realizadas com a impressora desligada. Qualquer alteração realizada com a impressora ligada não será realizada.

Configurando o Interruptor DIP

SW	Função	LIGADO	DESLIGADO	Padrão
SW 1-1	Selecção de	* Conqui	lta a Tabala 1	DESLIGADO
SW 1-2	Taxa de	· Consu	a rabela i	DESLIGADO
SW 1-3	Transmissão	a	segun	LIGADO
SW 1-4	Densidade	Escuro	Normal	DESLIGADO
SW 1-5	Comunicação	Xon / Xoff	DTR/DSR	DESLIGADO
SW 1-6	Caractere por linha (Fonte A)	24 CPL	32 CPL	DESLIGADO
SW 1-7	Selecção de	*Consul	te a Tabela 2	DESLIGADO
SW 1-8	Fonte	a	seguir	DESLIGADO

[Tabela 1] Selecção de Taxa de Transmissão

Velocidade de Transmissão	SW 1-1	SW 1-2	SW 1-3	Come ntário
2400 Baud	LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	
4800 Baud	DESLIGADO	LIGADO	DESLIGADO	
9600 Baud	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	Padrão
19200 Baud	LIGADO	DESLIGADO	LIGADO	
38400 Baud	LIGADO	LIGADO	DESLIGADO	
57600 Baud	DESLIGADO	LIGADO	LIGADO	
115200 Baud	LIGADO	LIGADO	LIGADO	
r - 7				

[Tabela 2] Selecção de Fonte

Tamanho de Fonte	SW 1-7	SW 1-8	Comentário
Font A (12x24)	DESLIGADO	DESLIGADO	Padrão
Font B (9x17)	LIGADO	DESLIGADO	
Font C (9x24)	DESLIGADO	LIGADO	
Reservado	LIGADO	LIGADO	

Teste automático

- 1. Certifique-se de que o rolo de papel foi instalado correctamente.
- Ligue a impressora enquanto mantém premido o botão ALIMENTAR. O teste automático começa.
- 3. O teste automático imprime o estado da impressora, disponibilizando a versão ROM de controlo e a definição do interruptor DIP.
- 4. Depois de imprimir o estado da impressora, a impressão do teste automático irá imprimir o seguinte e pausar. (A luz do LED do PAPEL brilha.). (A luz indicadora de Erro pisca.)

AUTO IMPRESSÃO.

FAVOR PRESSIONAR O BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

- 5. Prima o botão ALIMENTAR para continuar a impressão. A impressora utiliza a definição do carácter incorporado para imprimir um padrão.
- O teste automático, termina automaticamente e corta o papel depois de imprimir o seguinte.

*** CONCLUÍDO ***

7. Depois do teste automático estar concluído, a impressora volta para normal no estado on-line.

💥 Nota

O teste automático permite-lhe saber se a impressora está a funcionar correctamente. Verifica a qualidade de impressão, a versão da ROM e as definições do interruptor DIP.

S Es	pecificações			
	Item		Detalhes	
	Método de impressão Impressão da linha térmica		nha térmica	
	Densidade dos pontos	203 DPI (8 pontos/mm)		
	Largura de impressão	48 mm		
	Caracteres por linha	32 (Tipo de letra A : 12x24) 42 (Tipo de letra B : 9x17 / Tipo de letra C : 9x24)		
	Velocidade de impressão *1)	Aproximadament 80 mm/segundo com 12,5% de civ impressão a 25 °C	te 3,15 polegadas/segundo clo de funcionamento da	
Impre	Dimensão da memória intermédia recebida	64 Kbytes		
ssora	SMPS Tensão de entrada	100 ~ 240 VAC		
Condiçõ		Temperatura	Entre 5 e 40 $^{\circ}$ C (funcionamento) Entre -10 e 50 $^{\circ}$ C (armazenamento)	
	Condições ambientais	Humidade	Entre 30 e 80% RH (funcionamento) Entre 10 e 90% RH (armazenamento)	
	MCBE *2)	Mecanismo	30.000.000 por linha	
	MCBI 2)	Cabeça	100 km	
	Largura do papel	57,5±0,5mm		
	Espessura do papel Espessura do papel Entre 0,062 e 0,0		el Entre 0,062 e 0,075 mm	
Papel	Diâmetro do rolo	Ø60 mm		
	Tubo do papel	Interior: Ø12 mm (0,47") Exterior: Ø18 mm (0,71")		

💥 Nota

- *1) A velocidade de impressão pode ser mais lenta, dependendo da velocidade de transmissão de dados e da combinação dos comandos de controlo.
- *2) Este valor émedido de acordo com uma condição determinada tal como a temperature padrão, papel específico e densidade de impressão que pdoerá ser modificado de acordo com a temperatura ou nível de impressão.

Instalação da Driver Windows do Modelo de Interface Fixo (RS-232C) em série

- 1. Execute o ficheiro Software_STP-
- 103III_Windows_Driver_Vx.x.x.exe.
- 2. Na janela de instalação de abertura, clique em Seguinte.
- 3. Na janela do **Tipo de Porta**, seleccione uma **Porta de Série** e clique em **Seguinte**.

erial Port	Parallel Port	USB Port
• СОМ1 С СОМ3	C LPT1	C USP
С СОМ2 С СОМ4	C LPT2	5 U3B
		Nevt

- 4. Clique em Sim e o computador irá reiniciar.
- 5. Depois do computador reiniciar, abra a janela de Propriedades da Impressora.

XP ou Server 2003: Painel de Controlo > Impressoras e Faxes
 Vista ou versões posteriores: Painel de Controlo > Hardware e
 Som > Dispositivos e Impressoras

6. Na janela Propriedades, seleccione o separador da Porta e clique em Configurações da Porta. Verifique se as informações são idênticas aos resultados do auto-teste após a instalação e clique em OK.

OM1 Properties Port Settings			?
Bits per second:	19200		~
<u>D</u> ata bits:	8		~
Parity:	None		~
Stop bits:	1		~
Elow control:	Hardware		~
		<u>R</u> estore D	efaults
0	K C	Cancel	Apply

(Imagem 2)

 Na janela Propriedades, seleccione o separador Geral e clique em Imprimir página de Teste para confirmar que a impressão é normal.

Instalação da Driver Windows do Modelo de Interface Fixo (IEEE1284) paralelo

- 1. Execute o ficheiro Software_STP-103III Windows Driver Vx.x.x.exe.
- 2. Na janela de instalação de abertura, clique em Seguinte.
- 3. Na janela do **Tipo de Porta**, seleccione uma **Porta Paralela** e clique em **Seguinte**.
- 4. Clique em Sim e o computador irá reiniciar.
- Depois do computador reiniciar, abra a janela de Propriedades da Impressora.

XP ou Server 2003: Painel de Controlo > Impressoras e Faxes
 Vista ou versões posteriores: Painel de Controlo > Hardware e
 Som > Dispositivos e Impressoras

6. Na janela **Propriedades**, seleccione o separador **Geral** e clique em **Imprimir página de Teste** para confirmar que a impressão é normal.

Instalação Windows do Modelo do Interface USB

- 1. Execute o ficheiro Software_STP-103III Windows Driver Vx.x.exe.
- 2. Na janela de instalação de abertura, clique em Seguinte.
- 3. Na janela do **Tipo de Porta**, seleccione uma **USB** e clique em **Seguinte**.

4-1 Se utiliza Windows Vista, Server 2008, 7, 8, ou Server 2012: Desligar e ligar a impressora. O driver é instalado automaticamente.
4-2 Se utiliza Windows XP ou Server 2003: Desligar e ligar a impressora. Após aparecer a janela de Novo Hardware Detectado, continue a clicar em Seguinte para instalar a unidade.

X Nota: Quando é exibida uma caixa de mensagem de aviso durante a instalação, clique em **Continuar Assim Mesmo** ou **Instalar**.

- Depois do computador reiniciar, abra a janela de Propriedades da Impressora.
 - XP ou Server 2003: Painel de Controlo > Impressoras e Faxes
 Vista ou versões posteriores: Painel de Controlo > Hardware e
 Som > Dispositivos e Impressoras
- Na janela Propriedades, seleccione o separador Geral e clique em Imprimir página de Teste para confirmar que a impressão é normal.

▶ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)

Esta marca mostrada no produto, indica que isto não deve ser disposto com outros desperdícios de uso doméstico no fim da sua vida de funcionamento. Para prevenir o dano possível ao ambiente ou a saúde humana na coleção de lixo descontrolada, por favor separe este produto de outros tipos de desperdicíos e recíclelo com reponsabilidade para promover reutilização de recursos materiais. Os usuários da casa devem pôr-se no contato com o distribiudor onde compraram este produto, ou seu escrtório de administração local, para detalhes onde e como podem fazer o reciclagem ambiental, seguro e adequado. Os empresários devem pôr-se no contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com os outros desperdícios comerciais.

BIXOLON Co., Ltd.

- Website http://www.bixolon.com
- Escritórios na Coreia

(Mor.) 7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil,

- Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK) (Tel.)+82-31-218-5500
- Escritório nos E.U.A.

(Mor.) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505 (Tel.) +1-858 764 4580

• Escritório na Europa

(Mor.) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf (Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0