

PM45, PM45c i PM65

Drukarka przemysłowa średniej klasy

Instrukcja szybkiego uruchomienia

PM45-65-PL-QS-01 Rev A 05/24

Prosto z opakowania

Należy upewnić się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

- Drukarka
- Zasilacz
- Przewód zasilający (patrz uwaga poniżej)
- Wkładka informacyjna dot. zgodności produktu

Uwaga: Obecność przewodu zasilającego zależy od SKU i może wymagać osobnego zamówienia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

W przypadku zamówienia akcesoriów do drukarek, należy sprawdzić, czy zostały one dołączone do zamówienia. Należy zachować oryginalne opakowanie na wypadek konieczności odesłania drukarki.

Funkcje drukarki PM65



Widok wewnętrzny PM65



PM45



Widok wewnętrzny PM45



PM45c



Widok wewnętrzny PM45c



Konfiguracja drukarki

Uwaga: Ta procedura dotyczy wszystkich trzech modeli drukarek. Dla uproszczenia na ilustracjach przedstawiono drukarkę PM45.

Załaduj nośnik











Instalacja taśmy













Przedni panel i wyświetlacz





Wyświetlacz LED z ikonami

Wyświetlacz dotykowy

Uwaga: Typ wyświetlacza zależy od modelu.

Wyświetlacz LED z ikonami – kolor i wskazania

Wskaźniki stanu wyświetlacza LED	Kolor	Wskazanie
Sygnał Wi-Fi	Biały	Sygnał bezprzewodowy.
	Wył.	Radio bezprzewodowe jest wyłączone lub nie zostało zainstalowane.
Lączność	Biały	Stabilne połączenie.
	Wył.	Żadne dane nie są wysyłane ani odbierane.
Bluetooth	Biały	Bluetooth jest włączony.
	Wył.	Bluetooth jest wyłączony lub nie jest zainstalowany.
Nośnik	Czerwony	Brak nośnika lub problem z nośnikiem (zacięty, nieprawidłowo załadowany).
	Wył.	Nośnik jest dostępny i prawidłowo załadowany.
Konfiguracja drukarki	Czerwony	Wystąpił problem z konfiguracją drukarki.
	Wył.	Nie ma problemów z konfiguracją.

Wskaźniki stanu wyświetlacza LED	Kolor	Wskazanie
Taśma	Czerwony	Brak taśmy lub problem z taśmą (nie jest podawana lub została niewłaściwie zainstalowana).
	Wył.	Taśma jest sprawna lub drukarka nie jest skonfigurowana do używania taśmy.
Gorąca głowica	Czerwony	Głowica drukująca jest zbyt gorąca.
	Wył.	Temperatura głowicy drukującej jest normalna i jest gotowa do druku.
Podniesiona głowica drukująca	Czerwony	Głowica drukująca jest podniesiona.
	Wył.	Głowica drukująca jest opuszczona.
Błąd ogólny	Czerwony	Wystąpił problem z drukarką, który nie jest powiązany z żadną inną ikoną.
	Wył.	Brak błędów ogólnych.
Pauza	Biały	Praca drukarki została wstrzymana.
	Wył.	Drukarka nie jest wstrzymana.

Wskaźniki stanu wyświetlacza LED	Kolor	Wskazanie
Konserwacja	Bursztyn owy	Wymagana jest konserwacja i osiągnięto poziom żywotności wg licznika.
	Wył.	Nie jest wymagana konserwacja.

Ekran dotykowy drukarki – ekran gotowości i menu główne



Ikony menu ekranu dotykowego

lkony menu ekranu dotykowego	Naciśnięcie powoduje:
Menu główne	Wyświetlenie menu głównego drukarki.

lkony menu ekranu dotykowego	Naciśnięcie powoduje:
Drukowanie	Wyświetlenie konkretnych informacji dotyczących drukarki.
Łączność Wi-Fi	Wyświetlenie informacji o połączeniu Wi-Fi.
Bluetooth	Wyświetlenie informacji Bluetooth/ Bluetooth LE dla drukarki.
Komunikacja	Wyświetlenie informacji o komunikacji z drukarką.
S Wstecz	Nawigacja wstecz przez menu drukarki.
Strona główna	Powrót do głównego ekranu.

Więcej informacji na temat ikon drukarek można znaleźć w instrukcji obsługi.

Przycisk drukowania (Print)

Użyj przycisku Print/Feed 🛄, aby załadować nośnik, wstrzymać zadanie drukowania, skalibrować, przetestować podawanie i drukować.

Stan drukarki	Print Button Action
Uruchamianie	Naciśnij przycisk "Print" podczas uruchamiania, aby przejść do trybu kalibracji lub przywrócić wartości domyślne, jeśli głowica drukująca jest podniesiona.
Gotowe	Naciśnij przycisk "Print", aby zainstalować nośnik. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Print, aby przeprowadzić inteligentną kalibrację.
Drukowanie	Naciśnij przycisk "Print", aby zatrzymać lub wstrzymać drukowanie. Drukarka zatrzymuje się po zakończeniu drukowania bieżącej etykiety.
Wstrzym	Naciśnij przycisk "Print", aby wznowić drukowanie.
Błąd	Naciśnij przycisk "Print", aby zainstalować nośnik.

Drukowanie etykiety testowej na modelu z wyświetlaczem LED

Po włączeniu drukarka przechodzi przez sekwencję uruchamiania i zapalają się wszystkie kontrolki. Gdy zaświecą się dwie ostatnie diody LED (Gorąca głowica i Konserwacja):

- 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Print", aż etykieta testowa zacznie się drukować.
- 2. Zwolnij przycisk "Print".

Etykieta testowa zostanie wydrukowana.

Drukowanie etykiety testowej na modelu z ekranem dotykowym

Po włączeniu drukarki uruchamia się kreator uruchamiania, który umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji o konfiguracji.

- Wprowadź wszystkie informacje na ekranie kreatora. Kliknij "No" (Nie) po wyświetleniu monitu o uruchomienie innych kreatorów.
- 2. Na ekranie "Ready" (Gotowe) naciśnij "Main Menu" (Menu



- 3. W menu głównym naciśnij Tools (Narzędzia) > Test Labels (Etykiety testowe).
- Wybierz etykietę testową, którą chcesz wydrukować, a następnie naciśnij.

Etykieta testowa zostanie wydrukowana.

Pomoc

Aby przeszukać naszą bazę wiedzy w celu znalezienia rozwiązania lub zalogować się do portalu wsparcia technicznego i zgłosić problem, należy odwiedzić stronę honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Ograniczona gwarancja

Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy przejść do strony sps.honeywell.com, a następnie wybrać Support (Pomoc techniczna) > Productivity (Produktywność) > Warranties (Gwarancje).

Patenty

Informacje o patentach znajdują się w witrynie www.hsmpats.com.

Zastrzeżenie

Honeywell International Inc. ("HII") zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacji i innych informacjach zamieszczonych w niniejszym dokumencie, a użytkownik powinien w każdym przypadku zasięgnąć informacji w firmie HII, aby dowiedzieć się, czy zmiany takie zostały wprowadzone. HII nie bierze odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszej publikacji.

HII nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne, za pominięcia informacji w niniejszym dokumencie ani za szkody uboczne lub wynikowe będące skutkiem udostępniania bądź wykorzystania niniejszych materiałów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wybór i użycie oprogramowania i sprzętu do oczekiwanych wyników. Niniejszy dokument zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Żadnej części niniejszego dokumentu nie wolno fotokopiować, powielać ani tłumaczyć na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Wszelkie prawa zastrzeżone.